

Einstellung des Schließsystems

Wenn das Schließsystem nicht richtig schließt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Einstellung vorzunehmen.

1. Top platte entfernen um obere Schließ system zu justieren und wärmeschutz platte entfernen um untere Schließ system zu justieren.
2. Wenn die Tür offen ist, müssen Sie Schraube A im Schließsystem lösen, danach schließen Sie die Tür und dann lösen Sie Schraube B. Dadurch kippt das Schließsystem ein, jetzt ziehen Sie die Schraube B fest, jetzt öffnen Sie die Tür.
3. Dann müssen Sie den Abstand zwischen dem Haken und der Buchse prüfen. Der Abstand zwischen diesen beiden Teilen muss so gering wie möglich sein, ohne dass es zu einer Kollision kommt. Dann ziehen Sie die Schraube A fest.
4. Wenn Punkt 1 - 3 nicht ausreicht, können Sie auch das Teil an der Tür einstellen, indem Sie die beiden Schrauben lösen und anschließend die Schrauben wieder festziehen.
5. Es kann notwendig sein, Punkt 1 - 3 zu wiederholen, nachdem Sie Punkt 4 ausgeführt haben.

